ANTEXADORESTOIO

Экз. № 263

125-mm TAHKOBЫE ПУШКИ 2A46 и 2A46-1

TEXHUYECKOE OTINCAHUE II UHCTPVKLUA FIO ƏKCIJIVATALLINI 2A46.TO2

АЛЬБОМ РИСУНКОВ

125-мм ТАНКОВЫЕ ПУШКИ 2A46 и 2A46-1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2A46.TO2

АЛЬБОМ РИСУНКОВ

МОСКВА ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1988

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

	Crp.		Стр.
Рис. 1. 125-мм танковая пушка 2A46 (общий вид)	. 4	Рис. 34 (лист 2). Ограждение 2A46.C6 10	41
Рис. 2. 125-мм танковая пушка 2А46-1 (общий вид)	. 6	Рис. 34 (лист 3). Ограждение 2А46.Сб 10	42
Рис. 3. Ствол	. 8	Рис. 35 (лист 1). Ограждение 2А46-1.Сб 10	
Рис. 4. Термозащитный кожух 2А26.Сб 06	. 9	Рис. 35 (лист 2). Ограждение 2А46-1.Сб 10	44
Рис. 5. Казенник (общий вид)	. 10	Рис. 35 (лист 3). Ограждение 2А46-1.Сб 10	
Рис. 6. Қазенник	. 11	Рис. 36. Переключатель 2А26.Сб 10-49	
Рис. 7 (лист 1). Взаимодействие деталей затвора		Рис. 37. Выключатель 2А26.Сб 10-55	
Рис. 7 (лист 2). Взаимодействие деталей затвора	. 13	Рис. 38. Боковой уровень JIII502-1 (52-IIT-412Д.Сб 10-31)	48
Рис. 7 (лист 3). Взаимодействие деталей затвора	. 14	Рис. 39. Подъемный механизм (общий вид)	49
Рис. 7 (лист 4). Взаимодействие деталей затвора 🕝	. 15	Рис. 40 (лист 1). Подъемный механизм	50
Рис. 8 (лист 1). Затвор	. 16	Рис. 40 (лист 2). Подъемный механизм	52
Рис. 8 (лист 2). Затвор	. 18	Рис. 41. Маховик в сборе	53
Рис. 9. Клин затвора	. 20	Рис. 42. Блок переключателей	54
Рис. 10. Детали запирающего механизма	. 21	Рис. 43. Микропереключатели с кожухом	55
Рис. 11. Детали гальваноударного механизма	. 22	Рис. 44. Контрольный уровень ГОСТ 3059—75	5 6
Рис. 12. Детали выбрасывающего механизма		Рис. 45. Тройник и манометр	
Рис. 12. Детали выбрасывающего механизма	. 23	Рис. 46. Динамометр	57
Рис. 14. Детали механизма повторного взведения		Рис. 47. Прибор 2А26.С6 42-11 для определения количества жидкости .	58
Рис. 15. Полуавтоматика	. —	Рис. 48. Определение количества жидкости в накатнике	
Рис. 16. Лоток в сборе	. 24	Рис. 49. Добавление жидкости в накатник	59
Рис. 17. Детали стопора лотка	. —	Рис. 50. Проверка давления в накатнике	
Рис. 18. Детали механизма ручного спуска		Рис. 51. График проверки количества жидкости в накатнике	
Рис. 19. Детали блокирующего устройства	. 25	Рис. 52. Установка прибора 2А26.Сб 42-6 для оттягивания ствола 2А46.Сб 01	61
Рис. 20. Общий вид спускового механизма		Рис. 53. Проверка момента срабатывания сдающего звена подъемного ме-	
Рис. 21. Спусковой механизм 2А46.Сб 10-20	. 27	ханизма	62
Рис. 22. Соединительный блок 2А46.Сб 10-19	. 28	Рис. 54. Қоординатная пробка 2A26.C6 41-4	63
Рис. 23. Соединительный блок 2А26.Сб 10-53	. 29	Рис. 55. Дренажная трубка 2А26.Сб 42-8	
Рис. 24. Полка в сборе	. 30	Рис. 56. Банник	
Рис. 25. Стопор		Рис. 57. Установка ручки 2А20.Сб 42-4 для вынимания клина	64
Рис. 26. Детали тормоза отката 2А46.Сб 08	- 31	Рис. 58. Шаблон 2А26.Сб 42-21	_
Рис. 27. Тормоз отката 2A46.Сб 08	. ರರ	Рис. 59. Приспособление 2А46.Сб 42-5 для вынимания среднего цилиндра	CE
Puc. 28. Topmos otkata 2A26.C6 U8	. 34	2A26.Сб 07-3 накатника Рис. 60. Установка прибора 2A26.Сб 42-9 для вынимания кольца 2A26.07-45	00
РИС. 29. ДЕТАЛИ НАКАТНИКА	. აე	Рис. 60. Установка прибора 2A26.C6 42-9 для вынимания кольца 2A26.07-45	00
Рис. 30. Накатник	. JO	Рис. 61. Схема смазки	00
Рис. 31. Схема действия противооткатных устройств	. 3/	Рис. 62. Палец А51621-50	Ol
Рис. 32. Общий вид люльки	. 38	Рис. 63. Стопор A71237-7	60
Рис. 33. Людька	. 40	Рис. 04. Чехление дульной части пушки	OČ
Рис. 34 (лист 1). Ограждение 2А46.Сб 10	• 40	Рис. 65. Чехление казенника	






Рис. 1. 125-мм танковая пушка 2А46 (общий вид):

1— ствол 2A46. Сб 01; 2— люлька 2A46. Сб 09; 3— затвор 2A26. Сб 02; 4— ограждение 2A46. Сб 10; 5— крышка 2A26.01-12; 6— тормоз отката 2A46. Сб 08 или 2A26. Сб 08; 7— болт M16×128 2A26.01-26; 8— проволока 1,4 ГОСТ 15892—70; 9— накатник 2A46. Сб 07; 10— планка 2A26.01-19; 11— болт 2A26.01-35; 12— подъемный механизм 2A46. Сб 21; 13— кожух 2A26. Сб 06

to the contract of the contrac










Рис. 2. 125-мм танковая пушка 2А46-1 (общий вид):

1— ствол 2A46. Сб 01; 2— люлька 2A46. Сб 09; 3— затвор 2A26. Сб 02; 4— ограждение 2A46-1. Сб 10; 5— крышка 2A26.01-12; 6— тормоз отката 2A46. Сб 08 или 2A26. Сб 08; 7— болт М16×128 2A26.01-26; 8— проволока 1,4 ГОСТ 15892—70; 9— накатник 2A46. Сб 07; 10— планка 2A26.01-19; 11— болт 2A26.01-35; 12— подъемный механизм 2A46. Сб 21; 13— кожух 2A26. Сб 06








Рис. 3. Ствол:

1 — казенник 2A46.01-3; 2 — муфта 2A26.01-4; 3 — кожух 2A26.01-2; 4 — труба 2A46.01-1; 5 — ресивер 2A46. Сб 01-2; 6 — копир 2A26.01-27; 7 — винт В.М12-8g×30.66.С.06 ГОСТ 17475—80; 8 — вкладыш 2A26.01-11; 9 — втулка 2A20.01-29; 10 — гайка 2A20.01-8; 11 — задняя горловина 2A46.01-9; 12 — шпонка 2A20.01-9; 13 — скоба A52436-5; 14 — проволока 1,4 ГОСТ 15892—70; 15 — пробка A52151-40; 16 — бобышка 52-ПТ-412C.01-11; 17 — упор 2A26.01-20; 18 — полукольцо 2A20.01-7; 19 — гребенка 2A20.01-31; 20 — болт 2A20.01-32; 21 — шпонка 2A26.01-6; 22 — винт A51062-63; 23 — стопор муфты 2A26.01-5; 24 — болт 2A46.01-4; 25 — кожух ресивера 2A26.01-8; 26 — передняя горловина 2A46.01-8; 27 — фланец 2A46.01-12; 28 — компенсирующий груз 2A26.42-6; 29 — кольцо 2A46.01-11; 30 — кольцо 2A46.01-10; 31 — сопло 2A46.01-5; 32 — штифт 2A46.01-6; 33 — упор 2A46.01-7; 34 — передняя горловина 2A26.01-9




Рис. 4. Термозащитный кожух 2А26.Сб 06:

1— стяжка 2A26. Сб 06-6; 2— секция кожуха 2A26.06-12; 3— скоба 2A26.06-14; 4— стяжка 2A26. Сб 06-5; 5— секция кожуха 2A26.06-11; 6— стяжка 2A26. Сб 06-4; 7— стяжка 2A26. Сб 06-3; 8— секция кожуха 2A26.06-10; 9— стяжка 2A26. Сб 06-2; 10— скоба 2A26.06-13; 11— сежция кожуха 2A26.06-9; 12— стяжка 2A26. Сб 06-1; 13— шпангоут 2A26.06-16; 14— шпангоут 2A26.06-18; 15— шпангоут 2A26.06-19; 16— шпангоут 2A26.06-20; 17— шпангоут 2A26.06-21; 18— шпангоут 2A26.06-17; 19— винт 2A26.06-31; 20— проволока 1 ГОСТ 15892—70; 21— винт В.М4-6g×10.66.016 ГОСТ 17473—80; 22— гайка М4.5.016 ГОСТ 5927—70; Г— место вдавливания стяжек; Д— размер выступания шпангоута




Рис. 5. Казенник (общий вид):

a- вид справа сзади; b- вид слева спереди; M- резьбовые отверстия для крепления крышки, стопорящей тормоз отката в казеннике; M- отверстия для противооткатных устройств; M- паз и отверстие для размещения полуавтоматики; M- лоток для закладывания выстрела; M- отверстия для крепления козырьков; M- паз для кривошипа затвора; M- гнездо для размещения клина затвора; M- отверстие для рычага с осью; M- паз для установки скобы; M- паз для размещения ускорителя в сборе; M- паз для стопора муфты; M- паз для крепления стойки лотка; M- гнездо с упорной резьбой для соединения с трубой





Рис. 6. Казенник:

1— кронштейн 2A26.01-30; 2—болт 2A26.01-31; 3—стопор A71237-7; 4— проволока 1,4 ГОСТ 15892—70; 5— штифт 10и8 \times 20; 6— цилиндрический штифт 18Пр $2_{2a}\times$ 55 A51041-198; 17—упор 2A26.01-20; Д—выем для рукоятки затвора; Е—резьбовые отверстия для крепления крышки, стопорящей тормоз отката в казеннике; И— отверстия для противооткатных устройств; К—отверстия для крепления планки, фиксирующей накатник в казеннике от проворота; Л, М— паз и отверстие для размещения полуавтоматики; Н— полукруглая выемка для спускового рычага; П— лоток для закладывания выстрела; Р— отверстия для крепления козырьков; С— паз для кривошипа затвора; Т—гнездо для размещения клина затвора;

У—отверстие для рычага с осью; Ф—вырез для спускового рычага; \mathcal{U} —паз для установки скобы; \mathcal{U} — паз для размещения ускорителя в сборе; \mathcal{U} — паз для стопора муфты; \mathcal{H} — паз для крепления стойки лотка; \mathcal{H} — гнездо с упорной резьбой для соединения с трубой; \mathcal{H} — продольный паз для направляющего штыря; \mathcal{H} — отверстие для упора клина; \mathcal{H} —площадка для установки контрольного уровня; \mathcal{H} —отверстие для стержня рукоятки; \mathcal{H} —паз для упора рукоятки затвора; \mathcal{H} —отверстие для оси кривошипа; \mathcal{H} —отверстие для оси рычага повторного взвода; \mathcal{H} —отверстия для штифтов; \mathcal{H} —отверстие для оси выбрасывателей; \mathcal{H} —отверстие для нажима; \mathcal{H} —отверстие для контакта казенника; \mathcal{H} —отверстия для стопорных винтов; \mathcal{H} —отверстие для толкателя



The street of th

Рис. 7 (лист 1). Взаимодействие деталей затвора:

а— положение деталей клина при закрытом затворе

1—рычаг 2A26.02-60; 3— стопор взвода 2A26.02-142; 6— пружина A51230-13; 7— ось
взвода 2A20.02-30; 9— взвода 2A26.02-3; 10— кулачок выбрасывателей 2A26.02-3; 11—
колпачок 2A20.02-88; 12— предохранитель спуска 2A20.02-4; 13— взвод ударника
2A20.02-6; 14— ударник 2A26.02-127; 15— пружина 2A20.02-32; 16— крышка ударника
2A26.02-124; 18— пластинчатая пружина 2A26.02-126; 19— нажим 2A26.02-9; 25— планка 2A26.02-267; 27— провод в сборе 2A26. Сб 02-24; 28— контакт 2A26.02-130; 35—
собачка A51381-29; 40— боек 2A26.02-120; 41— упор 2A26.02-153; 42— ось 2A26.02-163;
43— пружина 2A26.02-162; 44— стопор 2A26.02-161 или 2A26.02-161-1 43 — пружина 2A26.02-162; 44 — с




Рис. 7 (лист 2). Взаимодействие деталей затвора:

3атворе

1 — упор 2A26.02-82; 21 — ось выбрасывателей 2A26. Сб 02-7; 23 — рычаг 2A26.02-116; 24 — рукоятка 2A26. Сб 02-3; 25 — ось кривошипа 2A26. Сб 02-4; 26 — кривошип 2A26.02-11; 28 — рычаг с осью 2A26. Сб 02-21 или рычаг 2A26.02-164; 29 — нижний выбрасыватель 2A26.02-81; 30 — верхний выбрасыватель 2A26.02-80; 31 — пробка 2A26.02-97; 32 — шплинт 4×45.06 ГОСТ 397—79; 33 — стакан 2A26. Сб 02-19; 34 — шток полуавтоматики 2A26.02-108; 37 — серьга 2A26.02-110 или 2A26.02-108; 37 — серьга 2A26.02-110 или 2A26.02-109; 39 — втулка 2A26.02-107; 40 — скоба 2A26.02-109; 39 — втулка 2A26.02-107; 40 — скоба 2A26.02-114; 51 — защелка рукоятки 2A26.02-102 или 2A26.02-114; 51 — защелка рукоятки 2A26.02-102 или 2A26.02-102-1; 64 — заглушка 2A26.02-160; 65 — пружина A51230-41; 66 — нажим 2A26.02-5; 67 — винт 2A26.02-159; 68 — толкатель 2A26.02-118: 83 — упор клина 2A20. Сб 02-15





Рис. 7 (лист 3). Взаимодействие деталей затвора:

6 - положение деталей клина при открытом затворе

1 — рычаг 2A26.02-60; 3 — стопор взвода 2A26.02-142; 6 — пружина A51230-13; 7 — ось взвода 2A20.02-30; 9 — винт 2A20.02-37; 10 — кулачок выбрасывателей 2A26.02-3; 12 — предохранитель спуска 2A20.02-4; 13 — взвод ударника 2A20.02-6; 14 — ударник 2A26.02-127; 15 — пружина 2A20.02-32; 16 — крышка ударника 2A26.02-124; 18 — пластинчатая пружина 2A26.02-126; 19 — нажим 2A26.02-9; 25 — планка 2A26.02-267; 27 — провод в сборе 2A26. Сб 02-24; 28 — контакт 2A26.02-130; 35 — собачка A51381-29; 40 — боек 2A26.02-120; 41 — упор 2A26.02-153; 42 — ось 2A26.02-163; 43 — пружина 2A26.02-162; 44 — стопор 2A26.02-161 или 2A26.02-161-1







Рис. 8 (лист 1).

1— упор 2A26.02-82; 2— прокладка 52-CT-412.02-92; 3— ось A51960-2; 4— пружина 2A26.02-105; 5— или 2A26.02-274; 9— винт 2A26.02-155; 10— рычаг 2A26.02-136; 11— тяга 2A26.02-156; 12— лоток ГОСТ 3282—74; 16— болт 3M10×25.66.С.06 ГОСТ 7796—70 или болт 3M10×25.66.С.06 ГОСТ 7798—70; 2A26.02-115; 21— ось выбрасывателей 2A26. Сб 02-7; 22— ось повторного взвода 2A26.02-31; 23— 2A26.02-11; 27— ролик кривошипа 2A20.02-39; 28— рычаг с осью 2A26. Сб 02-21 или рычаг пробка 2A26.02-97; 32— шплинт 4×45.06 ГОСТ 397—79; 33— стакан 2A26. Сб 02-19; 34— шток полу-2A26.02-110 или 2A26.02-110-1; 38— кулачок полуавтоматики 2A26.02-109; 39— втулка 2A26.02-107;



Затвор:

стержень 2A26.02-104; 6 — ручка рукоятки 2A26.02-2; 7 — штифт 2A26.02-4; 8 — кронштейн 2A26.02-135 2A26. Сб 02-31; 13 — зацеп 2A26.02-66; 14 — пружина 2A26.02-141; 15 — проволока 1,6-О-С 17 — шайба 10 65Г 06 ГОСТ 6402—70; 18 — стойка 2A26.02-137; 19 — упор 2A26.02-134; 20 — рычаг рычаг 2A26.02-116; 24 — рукоятка 2A26. Сб 02-3; 25 — ось кривошипа 2A26. Сб 02-4; 26 — кривошип 2A26.02-164; 29 — нижний выбрасыватель 2A26.02-81; 30 — верхний выбрасыватель 2A26.02-80; 31 — автоматики 2A26.02-12; 35 — пружина полуавтоматики 2A26.02-108; 36 — ось 2A26.02-106; 37 — серьга 40 — скоба 2A26.02-114; 41 — шайба 2A26.02-305





Рис. 8 (лист 2).

42 — винт А51062-63; 43 — винт М8×18 А51066-112; 44 — шайба 8 65Г 06 ГОСТ 6402—70; 45 — проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 46 — копир 2А26.02-131; 47 — винт В.М12-8g×25.66.С.06 ГОСТ 1491—80; 48 — пружина А51230-154; 49 — колпачок 10×18 А51912-19; 50 — штифт 12и8×25; 51 — защелка рукоятки 2А26.02-102 или 2А26.02-102-1; 52 — упорный штифт 2А26.02-103; 53 — штифт 10и8×20; 54 — ось 2А26.02-139; 55 — шплинт 3,2×16.06 ГОСТ 397—79; 56 — пружина 2А26.02-140; 57 — ось 2А26.02-138; 58 — клин затвора 2А26. Сб 02-2; 59 — упор ролика 2А20.02-40; 60 — поводок 2А26.02-265; 61 — поводок 52-ПТ-412С.02-99; 62 — пружина 2А26.02-169; 63 — стакан 2А26.02-170; 64 — заглушка 2А26.02-160; 65 — пружина А51230-41; 66 — нажим 2А26.02-5; 67 — винт 2А26.02-159; 68 — толкатель 2А26.02-118; 69 — верхний контакт 2А26.02-317; 70 — шайба 10 А51020-63; 71 — пружина 2А26.26.02-318; 72 — ниж-



Затвор:

ний контакт 2A26.02-316; 73— нежней изолятор 2A26.02-269; 74— провод 2A26. Сб 02-49; 75— верхний изолятор 2A26.02-268; 76— винт М4×6.66.С.016 ГОСТ 1476—75; 77— винт В.М6-8g×10.66.С.06 ГОСТ 17475—80; 78— пружина повторного взвода 2A20.02-74; 79— винт 52-ПТ-412С.02-103; 80— головка 2A20.02-78; 81— штифт 3u8×16; 82— пружина A51230-16; 83— упор клина 2A20. Сб 02-15; 84— втулка 2A20.02-77; 85— верхний контакт 2A26.02-112; 86— пружина A51230-111; 87— трубка 12— пластикат М50 натуральный; 88— нижний контакт 2A26.02-111; 89— провод ППЦ 2,5 мм² ГОСТ 9125—74; 90— винт М4×8.66.С.016 ГОСТ 1476—75; 91— втулка 2A26.02-311; М— плоскость защелки; Н— захват; П— зуб кривошина; Р— выступ; С— отросток; Т— зацеп





Рис. 9. Клин затвора:

I — рычаг 2A26.02-60; 2 — клин 2A26.02-1; 3 — стопор взвода 2A26.02-142; 4 — шплннт 2×25.06 ГОСТ 397-79; 5 — гайка 2A26.02-98 или 2A26.02-98-1; 6 — пружина A51230-13; 7 — ось взвода 2A20.02-30; 8 — пружина 2A20.02-35; 9 — ввнт 2A20.02-37; 10 — кулачок выбрасывателей 2A26.02-3; 11 — колпачок 2A20.02-88; 12 — предохранитель спуска 2A20.02-4; 13 — взвод ударника 2A20.02-6; 14 — ударник 2A26.02-127; 15 — пружина 2A20.02-32; 16 — крышка ударника 2A26.02-124; 17 — пробка 2A26.02-125; 18 — пластинчатая пружина 2A26.02-126; 19 — нажим 2A26.02-9; 20 — проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 21 — втулка 2A26.02-154; 22 — шайба 6.01.0215 ГОСТ 11371—78; 23 — болт 3M6×12.66.С.029 ГОСТ 7798—70; 24 — винт В.М6-8g×16.66.С.029

ГОСТ 1491—80; 25 — планка 2A26.02-267; 26 — наконечник 2A26.02-266; 27 — провод в сборе 2A26. Сб 02-24; 28 — контакт 2A26.02-130; 29 — шайба 6 A51020-59; 30 — гайка М6.5.029 ГОСТ 5915—70; 31 — пружина A51230-108; 32 — стопор 2A26.02-128; 33 — колпачок 8×15 A51912-15; 34 — ось A51620-462; 35 — собачка A51381-29; 36 — пружина A51230-199; 37 — наружная гайка 2A26.02-121; 38 — кольцо 2A26.02-122; 39 — выутренняя гайка 2A26.02-123; 40 — боек 2A26.02-120; 41 — упор 2A26.02-153; 42 — ось 2A26.02-163; 43 — пружина 2A26.02-162; 44 — стопор 2A26.02-161 или 2A26.02-161-1






Рис. 10. Детали запирающего механизма:

2 — клин 2A26.02-1; 24 — рукоятка 2A26. Сб 02-3; 25 — ось кривошипа 2A26. Сб 02-4; 26 — кривошип 2A26.02-11; 27 — ролик кривошипа 2A20.02-39; 42 — виит A51062-63; 51 — защелка рукоятки 2A26.02-102 или 2A26.02-102-1; 59 — упор ролика 2A20.02-40; 60 — поводок 2A26.02-265; 61 — поводок 52-ПТ-412C.02-99; 83 — упор клина 2A20. Сб 02-15: П — зуб кривошипа




Рис. 11. Детали гальваноударного механизма:

РИС. 11. Детали гальваноударного механизма:

1 — рычаг 2А26.02-60; 3 — стопор взвода 2А26.02-142; 4 — шплиит 2×25.06 ГОСТ 397—79; 5 — гайка 2А26.02-98; 6 — пружина А51230-13; 7 — ось взвода 2А20.02-30; 13 — взвод ударника 2А20.02-6; 14 → ударник 2А26.02-127; 15 — пружина 2А20.02-32; 16 — крышка удариика 2А26.02-124; 18 — пластинчатая пружина 2А26.02-126; 19 — иажим 2А26.02-9; 21 — втулка 2А26.02-154; 22 — шайба 6.01.0215 ГОСТ 11371—78; 23 — болт 3М6×12.66.С.029 ГОСТ 7798—70; 24 — ввит В.М6-8g×16.66.С.029 ГОСТ 1491—80; 25 — плаика 2А26.02-267; 27 — провод в сборе 2А26. Сб 02-24; 28 — контакт 2А26.02-130; 29 — шайба 6 А51020-59; 30 — гайка М6.5.029 ГОСТ 5915—70; 31 — пружина А51230-108; 32 — стопор 2А26.02-128; 34 — ось А51620-462; 35 — собачка А51381-29; 37 — наружива гайка 2А26.02-121; 40 — боек 2А26.02-120; 67 — винт 2А26.02-159; 69 — верхний контакт 2А26.02-317; 70 — шайба 10 А51020-63; 71 — пружина 2А26.02-318; 72 — нижинй контакт 2А26.02-316; 73 — инжинй изолятор 2А26.02-268




Рис. 12. Детали выбрасывающего механизма:

21 — ось выбрасывателей 2A26. Сб 02-7; 29 — нижний выбрасыватель 2A26.02-81; 30 — верхний выбрасыватель 2A26.02-80; 42 — винт А\$1062-63; 62 — пружина 2A26.02-169; 63 — стакан 2A26.02-170; H — захват; P — выступ; C — отросток; T — зацеп



Рис. 13. Предохранительный механизм: 8— пружина 2A20.02-35; 11— колпачок 2A20.02-88; 12— предохранитель спуска 2A20.02-4




Рис. 14. Детали механизма повторного взведения:
3 — штифт 5ы8×22; 4 — рычаг 2A26.10-122; 22 — ось повторного взвода 2A26.02-31;
23 — рычаг 2A26.02-116; 77 — винт В.М6-8g×10.66. Об ГОСТ 17475—80; 78 — пружина повторного взвода 2A20.02-74; 79 → винт 52-ПТ-412C.02-103




Рис. 15. Полуавтоматика:

32 — шплинт 4×45.06 ГОСТ 397—79; 33 — стакаи 2A26. Сб 02-19; 34 — шток полуавтоматики 2A26.02-12; 35 — пружина полуавтоматики 2A26.02-106; 37 — серьта 2A26.02-110 или 2A26.02-110-1; 38 — кулачок полуавтоматики 2A26.02-109; 39 — втулка 2A26.02-107; 40 — скоба 2A26.02-114





Рис. 16. Лоток в сборе:

8 — кронштейн 2A26.02-135 или 2A26.02-274; 9 — внит 2A26.02-155; 10 — рычаг 2A26.02-136; 11 — тяга 2A26.02-156; 12 — лоток 2A26. Сб 02-31; 13 — зацеп 2A26.02-66; 14 — пружина 2A26.02-141; 16 — болты 3M10×25.66.C.06 ГОСТ 7796-70 или ГОСТ 7798-70; 17 — шайбы 10 65Г 06 ГОСТ 6402-70; 18 — стойка 2A26.02-137; 54 — ось 2A26.02-139; 56 — пружина 2A26.02-140; 57 — ось 2A26.02-138; 91 — втулка 2A26.02-311







Рис. 17. Детали стопора лотка: 42 — ось 2A26.02-163; 43 — пружина 2A26.02-162; 44 — стопор 2A26.02-161 или 2A26.02-161-1

Рис. 18. Детали механизма ручного спуска:

Рис. 16. Детали механизма ручного спуска.

1 — основаине 2A26, Сб 10-69 или 2A26.10-274; 2 — шплинт 2×16.06 ГОСТ 397—79; 3 — полка 2A26. Сб 10-36; 4 — пружина 2A26.10-173; 5 — стойка 2A26.10-292; 6 — ось 6-8f9×55.40 ГОСТ 9650—80; 7 — винт М8×30.66.С.029 ГОСТ 1477—75; 8 — гайка М8.5.029 ГОСТ 5915—70; 20 — рычаг 2A26.02-115; 21 — рукоятка 2A46. Сб 10-9; 23 — болты 3М8×16.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 27 — шайбы 8.01.02.12 ГОСТ 11371—78; 28 — рычаг с осью 2A26. Сб 02-21; 39 — пружина 2A26.10-166; 40 — рычаг 2A26.10-190; 64 — заглушка 2A26.02-160; 65 — пружина A51230-41; 66 — нажим 2A26.02-5; 67 — внит 2A26.02-159; 68 — толкатель 2A26.02-118; 89 — винт 2A26.10-189







Рис. 19. Детали блокирующего устройства:

1 — ось 8X₈×40 А51620-304; 3 — пружина 2A26.10-183; 4 — рычаг 2A26.10-181; 5 — кожух 2A26. Сб 10-33; 7 — гайка М8.5.029 ГОСТ 5915—70; 8 — регулятор 2A26.10-271; 9 — скоба 2A26.10-270; 20 — рычаг 2A26.10-171; 50 — шайбы 6.01.06 ГОСТ 11371—78; 57 — болты 3M6×12.66.С.06 ГОСТ 7798—70; 58 — рычаг 2A26. Сб 10-35; 60 — пружина 2A26.10-161; 78 — шайба 13 A51020-139; 83 — ось 2A26.10-2

Рис. 20. Общий вид спускового механизма:

6 — стойка 2A26.10-277 или 2A26. Сб 10-64; 7 — нажим 2A26.10-256 или 2A26. Сб 10-51; 8 — электромагнит ЭМ-1; 12 — основание 2A46. Сб 10-22; 17 — кронштейн 2A26. Сб 10-52; 27 — соединительный блок 2A46. Сб 10-19; 28 — контактная пластина 2A26.10-231






схема электрическая принципиальная





Рис. 21. Спусковой механизм 2А46.Сб 10-20:

Рис. 21. Спусковой механизм 2A46.C6 10-20:

1 — колпачок 52-IIT-412C.21-96 или 52-IIT-412C.21-97; 2 — гайка М10.5.C.029 ГОСТ 5915—70; 3 — винт 2A26.10-189; 4 — винт М8×30.66.C.029 ГОСТ 1477—75; 5 — гайка М8.5.C.029 ГОСТ 5915—70; 6 — стойка 2A26.10-277 или 2A26. С6 10-64; 7 — иажим 2A26.10-256 или 2A26. С6 10-51; 8 — электромагнит ЭМ-1; 9 — резнновый наковечник 52-IIT-412C.21-56; 10 — внит В.М5-88у×8.66.C.029 ГОСТ 1491—80 или ГОСТ 17473—80; 11 — шайба 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402—70; 12 — основание 2A46. С6 10-22; 37 — проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 14 — болт 3М8×16.66.C.06 ГОСТ 7798—70 или ГОСТ 7796—70; 15 — болт 2A20.01-32; 16 — шайба 8.01.0215 ГОСТ 11371—78; 17 — кронштейн 2A26. С6 10-52; 18 — гайка М6.5.С.029 ГОСТ 5915—70; 19 — болт 2A26.10-227; 20 — шайба 6.01.0215 ГОСТ 11371—78; 21 — ось С-10f9×45.40 ГОСТ 9650—80; 22 — шайба 10.01.0215 ГОСТ 11371—78; 23 — шплинт 1,6×16.02 ГОСТ 397—79; 24 — провод 2A46. С6 10-21; 25 — пружина нажема 52-JIТ-412.10-178; 26 — двойная 2A26.10-231; 29 — полушка 2A26.10-230; 30 — вставка 2A26.10-228; 31 — вставка 2A26.10-229; 32 — внит В.М5-8g×16.66.C.026 ГОСТ 17473—80; 33 — штифт 8u8×20; 34 — штифт 4u8×16; 35 — лектромагнит ЭМ-1; X1 — колодка ШГР20Т12ЭШ6; X2 — колодка ШГР20Т12ЭГ6; К — контактнар ТКД 501 ДОД; R., R2 — резисторы ПЭВ-10-2 Ом±5% или С5-35В-10-2,2 Ом±5%







Таблица соединений

Обрзначения провода	Откуда идет	Куда поступает	Примечание
1	<i>Huж</i>	X1:1	Exodum B 2A46. C
2	K: 5	Накънечник	Exadum 8 2A46.C310-24
3	Верхний Вывод R1, R2	Наконечник	Bx0dum ชื่ 2A46.C810-24
5	K:A	X1:2	
7	K:1	X2:1	
'g	K:2	Наконечник	өходит в 2A46 Сб10-24









Рис. 22. Соединительный блок

1—корпус 2A46. Сб 10-15; 2— резисторное устройство 2A46. Сб 10-26; 3—контактор ТКД 501 ДОД; 4— шнна 2A46.10-60; 5—кронштейн 2A46.10-57; 6— шайба 2A26.10-247; 7—гайка 2A26.10-246; 8—кольцо 2A26.10-251; 9—амортнзатор 2A31.36-47; 10—винт В.М5-8g×18.66.029 ГОСТ 1491—80 или ГОСТ 17473—80; 11—втулка 2A46.10-43; 12—шайба 2A46.10-66; 13—винт МЗ×8 A51066-37; 14—планка 2A46. Сб 10-16; 15—винт МЗ×12 2A31.36-53; 16—проволока 0,5-О-С ГОСТ 3282—74; 17—прокладка 20×30×1 A52310-105; 18—планка 2A46.10-58; 19—крышка 2A26.10-243; 20—винт МЗ×8 A51066-101; 21—проволока 1 ГОСТ 15892—70; 22—прокладка 2A26.10-244; 23—провол МГШВІ; 24—иаконечник П1-4-Л-Гор. ПОС 61 ГОСТ 22002.7—76 нли A52643—61; 25—трубка 3.31 ТВ-40.4×0,6 белая высшего сорта ГОСТ 19034—82; 26—винт В.М4-6g×10.66.026 ГОСТ 1491—80 или

2А46.Сб 10-19

ГОСТ 17473—80; 27 — шайба 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402—70; 28 — шайба 4.01.0215 ГОСТ 11371—78; 29 — провод МГШВ1; 30 — наконечник П2,5-5-Л-Гор. ПОС 61 ГОСТ 22002.7—76 или А52643—63; 31 — наконечник П1-5-Л-Гор. ПОС 61 ГОСТ 22002.7—76 или А52643—63; 32 — провод БПВЛЭ-1; 34 — провод БПВЛЭ-1; 35 — жгут 2А46. Сб 10-24; 36 — гайка М5.5.029 ГОСГ 5927—70; 37 — шайба 5.01.0215 ГОСТ 11371—78; 38 — остов 2А46. Сб 10-17; 39 — резистор ПЭВ-10-2 Ом±5% или С5-35В-10-2,2 Ом±5%; 40 — проводока ММ-0,5 ГОСТ 2112—79; 41 — провод МГШВ1; 42 — трубка 3.31 ТВ-40,3×0,4 белая высшего сорта ГОСТ 19034—82; 43 — колодка ШР20П2ЭШ6; 44 — колодка ШР20П2ЭГ6; X1, X2 — колодки; R1, R2 — резисторы; К — контактор



Крышка поз. 14 не показана




Схема электрическая принципцальная




Рис. 23. Соединительный блок 2А26.Сб 10-53:

1—винт М4×10 А51066-102; 2—проволока 1-О-1Ц ГОСТ 3282—74; 3—винт В.М4-6×25.66.026 ГОСТ 17473—80; 4—гайка М4.5.026 ГОСТ 5927—70; 5—шайба 4 65Г 02 12 ГОСТ 6402—70; 6—шайба 52-ПТ-412Д.21-48; 7—гайка 2А26.10-246; 8—шайба 2А26.10-247; 9—кольцо 2А26.10-261; 10—планка 2А26.10-255; 11—шайбы 4.01.0215 ГОСТ 11371—78; 12—втулка 52-ПТ-412Д.21-16; 14—крышка 2А26.10-243; 15—прокладка 2А26.10-244; 16—корпус 2А26. Сб 10-54; 17—стойка 2А26.10-249; 18—трубка 3.31 ТВ-40, 12 белан ГОСТ 19034—82; 19—стержень 2А26.10-245; 20—винь В.М5-8g×12.66.06 ГОСТ 17475—80; 21—шайба 2А26.10-242; 22—колодка ШР20П2ЭШ6; 23—прокладка 2А20.21-62; 24—провод БПВЛЭ 1,5; 25— наконечник А52643-61; 26—наконечник А52643-63; 27—контактор

КМ-50Д-В 52-ПТ-412Д. Сб 10-25; 28—планка 2A26.10-250; 29—прокладка 2A20.10-228; 30—провод БПВЛЭ 1,5; 31—провод БПВЛЭ 1,5; 32—провод БПВЛЭ 1,5; 33— хлопчатобумажные гляицевые ниткн № 10 «Особопрочные» ГОСТ 6309—80; 34—трубка 3.31 ТВ-40, 4,5, белая ГОСТ 19034—82; 35— трубка 3.31 ТВ-40, 3,5, белая ГОСТ 19034—82; 36— резистор 1Э-50-1 Ом±10% ГОСТ 6513—75; 37— винт В.МЗ-6g×12.66.06 ГОСТ 1491—80; 38— шайба 3 65Г 02 6 ГОСТ 6402—70; 39—гайка МЗ.5.06 ГОСТ 5927—70; 40—колодка ШР20П2ЭГ6; 41—проволока 0,5-О-1Ц ГОСТ 3282—74; А, Б—винты; Ш1, Ш2—колодки; К—контактор; R—резистор




Рис. 24. Полка в сборе:

1— основание 2A26. Сб 10-69 или 2A26.10-274; 2— шплиит 2×16.06 ГОСТ 397—79; 3— полка 2A26. Сб 10-36; 4— пружина 2A26.10-173; 5— стойка 2A26.10-292; 6— ось 6-819×55.40 ГОСТ 9650—80; 7— винт М8×30.66.С.029 ГОСТ 1477—75; 8— гайка М8.5.029 ГОСТ 5915—70




Рис. 25. Стопор:

1—ось 8X₃×40 А51620-304; 2—шайбы 8.04.06 ГОСТ 9649—78; 3—пружина 2A26.10-183; 4—рычаг 2A26.10-181; 5—кожух 2A26. Сб 10-33; 6—шплинт 2×16.06 ГОСТ 397—79; 7—гайка М8.5.029 ГОСТ 5915—70; 8—регулятор 2A26.10-271; 9—скоба 2A26.10-270






Рис. 26. Детали тормоза отката 2А46.Сб 08:

7—болт М8×30.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 10— шток 2A46.08-3; 11— веретено 2A46.08-4; 12— рубашка модератора 2A46.08-9; 15— подворотниковое кольцо 2A26.08-25; 16— воротник 92×68×12,5 2A26.08-24Å; 17— кольцо 2A26.08-25; 20— гайка сальника 2A26.08-14; 22— гайка штока 2A26.08-19; 23— шплинт 5×28.06 ГОСТ 397—79; 77— упорное кольцо 2A26.08-30; 28— сальниковая набивка 2A26.08-29; 29— кольцо 2A26.08-28; 30— вкладыш 2A26.08-27; 31— кольцо 2A26.08-26; 34— цилиндр 2A46.08-1 или 2A46. Сб 08-4; 46— регулирующее кольцо 2A46.08-8; 43— пружина 2A46.08-7; 45— гайка цилиндра 2A46.08-2; 46— поршень 2A46.08-5; 47— стакан 2A46.08-6; 48— винты М4×15 A51066-104; 49— стопорная планка 2A20.08-9



Компенсатор тормоза отката на пушках другого варианта









Рис. 27. Тормоз отката 2А46.Сб 08:

Рис. 27. Тормоз отката 2A46.C6 08:

1 — пломба 1-6×8-АД1М ГОСТ 18677—73; 2 — проволока 1 ГОСТ 15892—70; 3 — пробка 2A20.08-47; 4 — уплотняющее кольцо 2A20.08-46; 5 — поршень 2A46.08-20; 6 — дно 2A46.08-19; 7 — болт М8×30.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 8 — шайба 8.01.06 ГОСТ 13465—77; 9 — рубашка штока 2A26.08-38; 10 — шток 2A46.08-3; 11 — веретено 2A46.08-4; 12 — рубашка модератора 2A46.08-9; 13 — пружина A51230-145; 14 — гайка 2A20.08-14; 15 — подворотниковое кольцо 2A26.08-23; 16 — воротник 92×68×12,5 2A26.08-24A; 17 — кольцо 2A26.08-25; 18 — штифт 4u8×12; 19 — втулка 2A26.08-15; 20 — гайка сальника 2A26.08-14; 21 — кольцо 2A26.08-39; 22 — гайка штока 2A26.08-19; 23 — шплинт 5×28.06 ГОСТ 397—79; 24 — уплотняющее кольцо A52330-228; 25 — пробка 2A26.08-39; 26 — шайба 2A46.08-12 или 2A46.08-22; 27 — упорное кольцо 2A26.08-39; 30 — вкладыш 2A26.08-27; 31 — кольцо 2A26.08-26; 32 — шплинт 3,2×32.06 ГОСТ 397—79; 33 — калана модератора 2A20.08.13; 34 — цилиндр 2A46.08-1 или 2A46.08-1 или 2A46.08-10; 36 — регулирующее кольцо 2A46.08-8; 37 — штифт 5C₈₈×60 ГОСТ 3129—70; 38 — кольцо 115-125-58-2-2 ГОСТ 9833—73; 39 — защитная шайба 2A46.08-14; 40 — стакан 2A46.08-18; 41 — кольцо 140-150-58-2-2 ГОСТ 9833—73; 42 — защитная шайба 2A46.08-7; 44 — винт М8×14.66.С.06 ГОСТ 1478—75; 45 — гайка инлиндра 2A46.08-2; 46 — поршень 2A46.08-5; 47 — стакан 2A46.08-6; 48 — винт М4×15 A51066-104; 49 — стопорная планка 2A20.08-9; 50 — винт В.М8-8g×25.66.С.06 ГОСТ 1491—80; В — запоршневая полость цилиндра; Г — канавки переменной глубины для торомжения наката; Д — поршневая полость цилиндра; Е — замодераторная полость; Ж — наклонные отверстия поршня для переливання жидкости; И — риски; К — размер 40






Рис. 28. Тормоз отката 2А26.Сб 08:

1— проволока 1-О-III ГОСТ 3282—74; 2— пробка 2A20.08-47; 3— уплотняющее кольцо 2A20.08-46; 4— внит В.М8g×25.66.С.06 ГОСТ 1491—80; 5— веретено 2A26.08-18; 6— рубашка модератора 2A20.08-10; 7— пружина A51230-145; 8— гайка 2A20.08-14; 9— воротник 92×68×12,5 2A26.08-24; 10— кольцо 2A26.08-25; 11— штифт 4u8×12; 12— втулка 2A26.08-15; 13— гайка сальника 2A26.08-14; 14— кольцо 2A26.08-13; 15— шайба 2A26.08-34; 16— гайка штока 2A26.08-19; 17— шплинт 5×28.006 ГОСТ 397—79; 18— уплотняющее кольцо A52330-228; 19— пробка 2A26.08-39; 20— упорное кольцо 2A26.08-30; 21— сальниковая набивка 2A26.08-29; 22— кольцо 2A26.08-26; 25— подворотниковое кольцо 2A26.08-23; 26— шплинт 3,2×32.006 ГОСТ 397—79; 27— клапан модератора

2A20.08-13; 28— цилнядр 2A26.08-1 нлн 2A26. Сб 08-7; 29— шток 2A26.08-37; 30— штяфт 2A20.08-11; 31— рубашка штока 2A26.08-38; 32— регулирующее кольцо 2A26.08-43; 33— штифт 5×60 ГОСТ 3129—70; 34— задяяя крышка 2A26.08-16; 35— уплотинтельное кольцо 2A26.08-3; 36— гайка цилиндра 2A26.08-2; 37— вынт 2A26.08-9; 38— проволока 1,6-0-С-1Ц ГОСТ 3282—74; 39— внят М4×15 А51066-104; 40— стопорная планка 2A20.08-9; В— запоршвевая полость цилиндра; Г— каиавки переменной глубины для торможения наката; Д— поршневая полость дилиндра; Е— замодераторная полость; Ж— наклоные отверстия поршня для перелявания жидкости; И— рнски






Рис. 29. Детали накатника:

1—стопорное кольцо 2A20.07-34; 8— подворотниковое кольцо 2A26.07-47 или 2A26.07-48; 9—внутренний цилиндр 2A46.07-2; 12— наружиый дилиндр 2A26. Сб 07-2; 13—средний цилиндр 2A26. Сб 07-3; 15— кольцо 2A26.07-45; 16— уплотняющее кольцо 2A20.07-29; 17— подворотниковое кольцо 2A20.07-20; 18— уплотняющее кольцо 2A20.07-28; 19— воротник 47×29×10 2A18.08-33; 20— упорная гайка 2A20.07-32; 21— болт 2A20.07-33; 23—гайка 2A20.07-41; 24—регулирующая гайка 2A20.07-35; 25—гайка штока 2A20.07-36; 36—кольцо 2A26.07-19; 33—стопорное кольцо 2A26.07-19; 34—шток 2A46.07-1; 35—стопорное кольцо 2A20.07-18; 36— воротник 75×50×12,5 2A18.07-24; 37—защитная шайба 2A20.07-50; 36—рубашка поршня 2A46.07-3; 39—кольцо 2A46.07-4; 40—гайка 2A20.07-16; 41—уплотняющее кольцо 2A18.07-37; 42—пробка 2A20.07-38; 43—крышка 2A20.07-24; 45—гайка A51970-170; 46—иажимная гайка A51973-11; 47—прокладка A52321-420; 48—сальниковая набивка A52320-25; 49—запорный вентиль 52-ЛТ-412.07-33; 50—крышки A52131-100








Рис. 30.

1—стопорное кольцо 2A20.07-34; 2—дно 2A26.07-1; 3—уплотняющее кольцо 2A26.07-5; 4—трубка 2A26.07-2; 5—кольцо 065-075-58-2-2 ГОСТ 9833—73; 6—защитная шайба 2A31.08-23; 7—уплотнительное кольцо 2A46.07-5; 8—подворотниковое кольцо 2A26.07-47 или 2A26.07-48; 9—внутренний цилиндр 2A46.07-2; 10—головка 2A26.07-7; 11—кольцо 085-095-58-2-2 ГОСТ 9833—73; 12—наружный цилиндр 2A26. Сб 07-2; 13—средний цилиндр 2A26. Сб 07-2; 13—средний цилиндр 2A26. Сб 07-2; 17—подворотниковое кольцо 2A20.07-26; 16—уплотняющее кольцо 2A20.07-29; 17—подворотниковое кольцо 2A26.07-20; 18—уплотняющее кольцо 2A20.07-28; 19—воротник 47X29X10 2A18.08-33; 20—упорная гайка 2A20.07-32; 21—болт 2A20.07-33; 22—пломба 1-6X8-АД1М ГОСТ 18677—73 или пломба 1-8X8-АМ12М ГОСТ 18677—73; 23—гайка 2A26.07-41; 24—регулирующая гайка 2A20.07-35; 25—гайка штока 2A20.07-36;

Накатник:

26— шплинт 5×45.06 ГОСТ 397—79; 27— войлочное кольцо 52-ПТ-412С.41-132; 28— стальная проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 29— втулка 52-ПТ-412С.41-131; 30— кольцо 2A26.07-18; 31— подворотниковое кольцо 2A26.07-19; 32— штифт 2A20.07-3; 33— стопорное кольцо 2A26.07-21; 34— шток 2A46.07-1; 35— стопорное кольцо 2A20.07-18; 36— воротник 75×50×12,5 2A18.07-24; 37— защитная шайба 2A26.07-50; 38— рубашка поршия 2A46.07-3; 39— кольцо 2A46.07-4; 40— гайка 2A20.07-15; 41— уплотняющее кольцо 2A18.07-37; 42— пробка 2A20.07-38; 43— крышка 2A20.07-24; 44— сетка A5220-16; 45— гайка A51970-170; 46— нажимная гайка A51971-11; 47— прокладка A5231-420; 48— сальянковая набивка A52320-25; 49— запорный вентиль 52-ЛТ-412.07-33; 50— крышка A52131-100; 51— подворотниковое кольцо 2A26.07-49; 52— рубашка поршня 2A26.07-9; 53— шток 2A26.07-8; 54— внутренний цилиндр 2A26.07-24




Рис. 31. Схема действия противооткатных устройств: a — схема действия тормоза отката и накатника при откате; δ — схема действия тормоза отката и накатника при накате





Рис. 32. Общий вид люльки: 1— люлька 2A46. Cб 09-2; 8— штырь 2A26.09-25; 9— сектор 2A46.09-5; 11— кронштейн 2A26.09-16; $1\hat{s}$ — кронштейн 2A26.09-38; 27— буфер 2A20.09-54; 29— буфер 2A26.09-39; 48— цапфа 2A26.09-19

Рис. 33. Люлька:

Рис. 33. Люлька:

1 — люлька 2А46. Сб 09-2; 2 — заводской знак 75 А52870-2; 3 — виит В.М4-6g×6.66.С.06 ГОСТ 17473—80; 4 — кольцо 10 А51203-1; 5 — пробка 2А20.09-5; 6 — гужон 2М20×40.66.06 ГОСТ 21249—81; 7 — задняя втулка 2А26.09-23; 8 — штырь 2А26.09-25; 9 — сектор 2А46.09-15; 10 — ускоритель 2А46.09-15; 11 — кронштейн 2А46.09-16; 12 — винт Мб×15 А51066-107; 13 — проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 14 — корыто 2А46.09-4; 15 — опора 2А46.09-12; 16 — планка 2А46.09-11; 17 — кронштейн 2А46.09-12; 20 — пробка 2А26.09-104; 21 — скобы 2А20.09-72; 22 — правый маслопровод 2А26. Со 69-12; 23 — кронштейн 2А46.09-3; 24 — чека А52430-36; 25 — звено А51203-23; 26 — левый маслопровод 2А26. Со 60-12; 27 — буфер 2А26.09-54; 28 — правый кронштейн 2А26. Со 60-3 или 2А26.09-105; 29 — буфер 2А26.09-39; 30 — бонки 2А46.09-13; 31 — болт 3М14×85.69.40X.06 ГОСТ 7798—70 или ГОСТ 7796—70; 32 — шайба 52-ПТ-412С.09-28; 33 — проволока 2-О-С ГОСТ 3282—74; 34 — бонка 2А46.09-9; 35 — болт 3М14×75.69.40X.06 ГОСТ 7798—70 или ГОСТ 7798—70; 36 — болт 2М14×75.69.40X.06 ГОСТ 7988—73; 38 — шплинт 4×50.06 ГОСТ 397-79; 39 — ниппель 2А20.09-69; 40 — сальник 2А26.09-36; 41 — правая обойма цапфы 2А26.09-31; 42 — шайба 2А26.09-40; 43 — шайба 2А26.09-41; 44 — болт М6×16.66.С.019 ГОСТ 7798—70; 45 — шайба 6 б5г 02 9 ГОСТ 6402—70; 46 — винт В.М6-8g×12.66.С.06 ГОСТ 17475—80; 47 — упорное кольцо 2А26.09-32; 48 — цапфа 2А26.09-19; 49 — крышка 2А20.09-37; 50 — шайба 2А26.09-35; 51 — левая обойма цапфы 2А26.09-19; 54 — ось 2А46.09-7; 55 — пружина 2А46.09-8; 56 — шпонка 6×6×16 ГОСТ 23360—78; 57 — винт В.М8-8g×16.66.С.06 ГОСТ 1491—80; 58 — шайба 8 А51020-22; 59 — колпачок 2А46.09-19; 69 — крышка 2А20.09-37; 50 — плайса 2А26.09-30; 51 — винт М6×18 А51066-108; 62 — планка 2А20.09-97; 63 — крепления правого щита ограждения; Л — плоскость для крепления правого щита ограждения; Л — плоскость для крепления правого щита ограждения; Л — плоскос плоскость для крепления правого щита ограждення; М — отверстия для штоков; H — прилив для крепления штоков; Π — отверстия для крепления гироблока на изделиях 2A46; P — отверстия для крепления гироблока на изделиях 2A46-1; C — маслопровод для смазывания подшипников; T — пазы для верхних буферов; У — прилнв для цапф; Ф — фланец для крепления броннровки; U — передняя цилиндрическая часть втулки; W — маслопровод к передней втулке






Рис. 34 (лист 1). Ограждение 2А46.Сб 10:

1 — левый щит в сборе 2A46. Сб 10-2; 2 — подшинивик 2A26.10-153; 3 — штифт 5u8×22; 4 — рычаг 2A26.10-122; 5 — переключатель 2A26. Сб 10-49; 6 — планка 2A26.10-156; 7 — окантовка 2A46.10-14; 8 — болт 2A26.10-273; 9 — гайка М8.5.029 ГОСТ 5915—70; 10 — планка 2A46.10-15; 11 — бонка 2A46.10-11; 12 — планка 2A46.10-13; 13 — левая опора 2A46.10-36; 14 — фланец 2A26.10-178; 15 — полка в сборе 2A26. Сб 10-6; 16 — винт В.М8-8g×30.14H.40.06 ГОСТ 1478—84; 17 — гайка М8.5.С.029 ГОСТ 5915—70; 18 — кронштейн 2A26.10-168; 19 — упор 2A26.10-167; 20 — рычаг 2A26.10-171; 21 — рукоятка 2A46. Сб 10-9; 22 — хомут 2A26. Сб 10-41; 23 — болт 3M8×16.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 24 — болт 3M14×25.66.С.06 ГОСТ 7798—70 или ГОСТ 7796—70; 25 — проволока 1,6-О-С ГОСТ 3282—74; 26 — клипс 2A26.10-175; 27 — шайба 8.01.02.12

ГОСТ 11371-78; 28 — болт 3М8×12.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 29 — проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 30 — нижний упор 2А46.10-3; 31 — ручка 2А46.10-41; 32 — верхний упор 2А46.10-4; 33 — пружныя 52-ЛТ-412.10-229; 34 — ось сбрасывателей с ручкой 2А46. Сб 10-11; 35 — втулка А51910-35; 36 — стопор А51802-29; 37 — кулачок 2А20.10-94; 38 — втулка 2А26.10-166; 40 — рычаг 2А26.10-190; 41 — шплинт 3,2×25.06 ГОСТ 397—79; 42 — основание 2А26.10-104; 40 — пружна 2А26. Сб 10-69; 43 — штифт 4и8×16; 44 — шпилька 52-ЛТ-412.10-97; 46 — планка 2А26.10-201; 46 — шайба 8 651 Об ГОСТ 6402—70; 47 — фиксатор 2А26. Сб 10-42; 48 — основание 2А26. Сб 10-43; 49 — пружина А51230-26; 50 — шайба 6.01.06 ГОСТ 11371—78; 51 — шплинт 2,5×16.06 ГОСТ 397—79




Рис. 34 (лист 2). Ограждение 2А46.Сб 10:

14 — фланец 2A26.10-178; 23 — болт 3M8×16.66.C.06 ГОСТ 7796-70; 29 — проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 43 — штифт 4u8×16; 50 — шайба 6.01.06 ГОСТ 11371—78; 52 — кронштейн 2A46.10-7; 53 — выключатель 2A26. Сб 10-55; 54 — правый щит в сборе 2A46. Сб 10-7; 55 — винт В.М14-8g×30.66.C.06 ГОСТ 17475—80; 56 — планка 2A46.00-2; 57 — болт 3M6×12.66.C.06 ГОСТ 7798—70; 58 — рычаг 2A26. Сб 10-35; 59 — стопор 2A26. Сб 10-34; 60 — пружина 2A26.10-161; 61 — болт 2A46.10-39; 62 — гайка М12.5.С.06 ГОСТ 5915—70; 63 — шайба 12 65Г 06 ГОСТ 6402—70; 64 — груз 2A46.10-27; 65 — груз 2A46.10-33; 66 — правая опора 2A46.10-35; 67 —

Конка 2A46.10-16; 68 — кронштейн 2A46.10-20; 69 — кронштейн 2A46.10-12; 70 — бобышка 2A26.10-296, вли 2A26.10-297, вли 2A26.10-141; 71 — линейка 2A26.10-257; 72 — винт В.М6-8g×8.66.С.06 ГОСТ 17475—80; 73 — график проверки количества жидкости 2A26.10-51; 74 — виит В.М4-6g×6.66.С.06 ГОСТ 17473—80; 75 — указатель 52-ЛТ-412.10-213; 76 — пружина 52-ЛТ-412.10-260; 77 — указатель отката 2A26.10-299 или 2A26.10-97; 78 — шайба 13 A51020-139; 79 — шплиит 2,5×25.06 ГОСТ 397—79; 80 — бонка A51824-112; 91 — груз 2A46.10-32; 92 — болт 2A46.10-34




Рис. 34 (лист 3). Ограждение 2A46.C6 10:

23—6олт 3M8×16.66.C.06 ГОСТ 7796—70; 25— проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282—74; 29— проволока 1-0-С ГОСТ 3282—74; 68— кроиштейи 2A46.10-29; 72—винт В.М6-8g×8.66.06 ГОСТ 17475—80; 81— основание в сборе 2A46. Сб 10-8; 82— планка 2A46.10-8; 83— ось 2A26.10-2; 84— спусковой механням 2A46. Сб 10-20; 85— основанне 2A46. Сб 10-22; 86— уровень 2A26. Сб 10-47; 87— болт 3M10×30.66.C.06 ГОСТ 7798—70 нли 7796—70; 88— шайба 2A26.10-163; 89— винт 2A26.10-189; 90— гайка M10.5.C.06 ГОСТ 5915—70




Рис. 35 (лист 1). Ограждение 2A46-1.Сб 10:

1— левый щит в сборе 2A46-1. Сб 10-2; 2— ребрэ 2A46-1.10-18; 3— штфт 5u8×22; 4— рычаг 2A26.10-122; 5— переключатель 2A26. Сб 10-49; 6— планка 2A26.10-156; 7— окантовка 2A46-1.10-17; 8— болт 2A26.10-273; 9— гайка М8.5.029 ГОСТ 5915—70; 10— планка 2A26.10-155; 11— скоба 2A26.10-260; 12— пластнна 2A26.10-124; 13— пластнна 2A46-1.10-16; 14— фланец 2A26.10-178; 15— полка в сборе 2A26. Сб 10-6; 16— винт В.М8-8gx30.14H.40.06 ГОСТ 1478—84; 17— гайка М8.5.С.029 ГОСТ 5915—70; 18— кронштейн 2A26.10-168; 19— упор 2A26.10-167; 20— рычаг 2A26.10-17; 21— рукоятка 2A46. Сб 10-9; 22— хомут 2A26. Сб 10-41; 23— болт 3M8×16.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 24— болт 3M14×25.66.С.06 ГОСТ 7798—70 или ГОСТ 7796—70; 25— проволока 1,4 ГОСТ 15892—70; 26— клипс 2A26.10-175; 27— шайба 8.01.02.12

ГОСТ 11371—78; 28 — болт 3M8×12.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 29 — проволока І ГОСТ 15892—70; 30 — нижний упор 2A46.10-3; 31 — ручка 2A46.10-41; 32 — верхиий упор 2A46.10-4; 33 — пружина 52-ЛТ-412.10-229; 34 — ось сбрасывателей с ручкой 2A46. Сб 10-11; 35 — втулка A51910-35; 36 — стопор A51802-29; 37 — кулачок 2A20.10-94; 38 — втулка 2A26.10-169; 39 — пружина 2A26.10-156; 40 — рычаг 2A26.10-190; 41 — шплинт 3,2×25.06 ГОСТ 397—79; 42 — основание 2A26.10-274 или 2A26. Сб 10-69; 43 — штифт 4и8×16; 44 — шпилька 52-ЛТ-412.10-97; 45 — планка 2A26.10-201; 46 — шайба 8 65г 06 ГОСТ 6402-70; 47 — фиксатор 2A26. Сб 10-42; 48 — основание 2A26. Сб 10-43; 49 — пружина A51230-26; 50 — шайба 6,01.06 ГОСТ 11371—78; 51 — шплнит 2,5×16.06 ГОСТ 397—79




Рис. 35 (лист 2). Ограждение 2А46-1.Сб 10:

14— фланец 2A26.10-178; 23— болт 3M8×16.66.C.06 ГОСТ 7796—70; 29— проволока I ГОСТ 15892—70; 43— штифт 4u8×16; 50— шайба 6.01.06 ГОСТ 11371—78; 52— кронштейн 2A46.10-7; 53— выключатель 2A26. Сб 10-55; 54— правый щит в сборе 2A46-1. Сб 10-3; 55— винт В.М14-8g×30.66.С.06 ГОСТ 17475—80; 56— бонка 2A26.10-164; 57— болт 3M6×12.66.С.06 ГОСТ 7798—70; 58— рычате 2A26. Сб 10-35; 59— стопор 2A26. Сб 10-34; 60— пружина 2A26.10-161; 61— болт 2A46.10-34; 62— гайка М12.5.С.06 ГОСТ 5915—70; 63— шайба 12 65г 06 ГОСТ 6402—70; 64— груз 2A46-1.10-3; 65— груз 2A46-1.10-14; 66— груз

2A46-1.10-2; 67 — груз 2A46-1.10-1; 68 — болт 2A46-1.10-13; 69 — болт 2A46-1.10-15; 70 — бобышка 2A26.10-296, или 2A26.10-297, или 2A26.10-141; 71 — лемейка 2A26.10-257; 72 — винт В.Мб-8g×8.66.С.06 ГОСТ 17475—80; 73 — график проверки количества жидкости 2A26.10-51; 74 — винт В.М4-6g×6.66.С.06 ГОСТ 17473—80; 75 — уквазтель 52-ЛТ-412.10-213; 76 — пружина 52-ЛТ-412.10-260; 77 — уквазтель отката 2A26.10-299 или 2A26.10-27; 78 — шайба 13 A51020-139; 79 — шплинт 2,5×25.06 ГОСТ 397—79; 80 — боика A51824-112






Рис. 35 (лист 3). Ограждение 2А46-1.Сб 10:

23 — болт 2М8×16.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 25 — проволока 1,4 ГОСТ 15892—70; 29 — проволока I ГОСТ 15892—70; 81 — осиование в сборе 2А46-1. Сб 10-4; 82 — планка 2А46.10-8; 83 — ось 2А26.10-2; 84 — спусковой механизм 2А46. Сб 10-20; 85 — основание 2А46. Сб 10-22; 86 — уровень 2А26. Сб 10-47; 87 — болт 3М10×40.66.С.06 ГОСТ 7798—70 или ГОСТ 7796—70; 88 — шайба 2А26.10-163; 89 — винт 2А26.10-189; 90 — гайка М10.5.С.06 ГОСТ 5915—70; 91 — болт 3М10×20.66.06 ГОСТ 7798—70





Схема электрическая принципиальная




На пушках другого варианта



Рис. 36. Переключатель 2А26.Сб 10-49:

1—колодка ШР16П2ЭШ5; 2—винт В.М3-6g×8.66.С.026 ГОСТ 1491—80 или ГОСТ 17473—80; 3— шавба 3 65Г 02 6 ГОСТ 6402—70; 4— прокладка 2A26.10-210; 5—трубка 3.31 ТВ-40, 3,5 белая 1-го сорта ГОСТ 19034—82; 6—провод ПМВГ 0,75 или МГШВ 0,75; 7—винт В.М4-6g×8.66.С.026 ГОСТ 17475—80; 8—пружина 2A26.10-208; 9—плетенка ПМЛ 4×5; 10—корпус 2A26. Сб 10-44-2; 11—уплотнительное кольцо 2A26.10-212; 12—ось с флажком 2A26. Сб 10-72; 13—шайба 2A26.10-306; 14—шайба 2A26.10-209; 15—контактная пластина 2A26.10-205; 16—пластниа поджима 2A26.10-206; 17—планка 2A26.10-207;

Примечания: 1. Детали поз. 10 и 25 применяются: корпус 2A26.C6 10-44 с винтами $B.M3-6g\times16$; корпус 2A26.C6. 10-44-2 с винтами $B.M3-6g\times20$. 2. На пушках другого варианта: поз. 25 — винт $2M3\times16.66.C.026$ ГОСТ17473—72 с шайбой 3.01.0215 ГОСТ 11371—78.







Схема электрическая принципиальная



Ī

На пушках другого варианта





Рис. 37. Выключатель 2А26.Сб 10-55:

1 — колодка ШР16П2ЭШ5; 2 — винт В.М3-6g×8.66.С.026 ГОСТ 1491—80 или ГОСТ 17473—80; 3 — шайба 3 65Г 02 6 ГОСТ 6402—70; 4 — прокладка 2A26.10-210; 5 — трубка 3.31 ТВ-40, 3,5 белая 1-го сорта ГОСТ 19034—82; 6 — провод ПМВГ 0,75 или МГШВ 0,75; 7 — винт В.М4-6g×8.66.С.026 ГОСТ 17475—80; 8 — пружина 2A26.10-208; 9 — плетеика ПМЛ 4×5; 10 — корпус 2A26. Сб 10-44 или 2A26. Сб 10-44-2; 11 — уплотинтельное кольцо 2A26.10-212; 12 — ось с рычагом 2A26. Сб 10-73; 13 — шайба 2A26.10-306; 14 — шайба 2A26.10-209; 15 — кон-

тактная пластина 2A26.10-205; *16* — пластина поджима 2A26.10-206; *17* — плаижа 2A26.10-207; *18* — вннт M6×20.66.C.029 ГОСТ 1477—75; *19* — гайка M6.5.029 ГОСТ 5915—70; *20* — крышка 2A26. Сб 10-46; *21* — кулачок 2A26.10-202; *22* — штифт 3u8×16; *23* — колодка 2A26.10-203; *24* — колодка 2A26.10-204; *25* — вннт В.М3-6g×16.66.C.026 ГОСТ 17473—80 иля В.М3-6g×20.66C.026 ГОСТ 17473—80; *26* — ось с рычагом 2A26. Сб 10-48; *Б* — отверстие под пружину; *В* — отверстие под плетенку; *Г* — размер 36+1 мм; *Д* — размер 32+1 мм

Примечания: 1. Детали поз. 10 и 25 применяются: корпус 2A26.C6 10-44 с нинтами $B.M3-6g\times16$; корпус 2A26.C6 10-44-2 с винтами $B.M3-6g\times20$. 2. На пушках другого варианта: поз. 25 — винт $2M3\times16.66.C.026$ ГОСТ 17473—72 с шайбой 3.01.0215 ГОСТ 11371—78.








Рис. 38. Боковой уровень ЛП502-1 (52-ПТ-412Д.Сб 10-31):

Рис. 38. Боковой уровень ЛП1502-1 (52-ПТ-412Д.С6 10-31):

1 — гайка М6.5.06 ГОСТ 5918—73; 2 — шайба 6.01.026 ГОСТ 11371—78; 3 — пружина ЛП502-1 025 (52-ПТ-412Д.10-113); 4 — корпус ЛП502-1 023 (52-ПТ-412Д.10-110); 5 — основание ЛП502-1 027 или ЛП502-1 038 (52-ПТ-412Д.10-111); 6 — кольцо ЛП502-1 029 (52-ПТ-412Д.10-103); 7 — винт В.М3-8g×12.58.06 ГОСТ 1491—80 или ГОСТ 17473—80; 8 — шайба 3 65Г ГОСТ 6402—70; 9 — червяк ЛП502-1 021 (52-ПТ-412Д.10-101); 10 — кольцо с делениями ЛП502-1 022 (52-ПТ-412Д.10-102); 11 — колначок ЛПБ02-1 024 (А52130-1); 12 — крышка уровня ЛП502-1 026 (А51911-4); 13 — шплинт 2×16.016 ГОСТ 397—79; 14 — пружина ЛП502-1 034 (А51232-23); 15 — уровень ЛП502-1 010 (А72572-7); 16 — внет В.М5-8g×22.58.06 ГОСТ 1491—80 или ГОСТ 17473—80; 17 — стакан ЛП502-1 035 (А51912-96); 18 — пружина ЛП502-1 034 (А51230-1); 19 — наконечник ЛП502-1 032 (А51973-8); 20 — вент М5×8.68.06 ГОСТ 1478—75; 21 — винт В.М4-8g×10.58 ГОСТ 17473—80; 22 — шайба 4 65Г ГОСТ 6402—70; 23 — указатель ЛП502-1 031 (52-ПТ-412Д.10-97)

Примечание. В скобках указаны детали бокового уровня 52-ПТ-412Д.Сб 10-31.




Рис. 39. Подъемный механизм (общий вид):

19— крышка 2A46.21-2; 27— маховик в сборе 2A46. Сб 21-9; 35— спусковой рычаг A51812-13; 44— картер 2A46.21-1 нлн 2A46.21-1-1; 57— рукоятка 2A46.21-98 или 2A46.21-98-1; 61— блок переключателей 2A46. Сб 21-5 нли микровыключатели с кожухом 2A26M2. Сб 21-5; 83— колпачок 2A46.21-14 нлн 2A46.21-15





Рис. 40 (лист 1). Подъемный механизм:

1 — винт В.М8-8g×25.66.С.06 ГОСТ 17475—80; 2 — штифт 8u8×25;
3 — пробка 2А46.21-51 или 2А46.21-51-1; 4 — винт 2А20.21-11; 5 —
шайба 16 65г 06 ГОСТ 6402—70; 6 — гайка М16 2А20.21-186; 7 —
призонный болт 2А46.21-74; 8 — призонный болт 2А46.21-75;
9 — винт В.М-6g×8.66.С.06 ГОСТ 17478—80; 10 — шайба 4 65 г 06
ГОСТ 6402—70; 11 — проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 12 — болт
3М8×20.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 13 — болт М8×30.66.С.06
ГОСТ 7798—70; 14 — шайба 8 65г 06 ГОСТ 6402—70; 15 — упор
2А46.21-60; 16 — рукоятка 2А46. Сб 21-12; 17 — винт
В.М6-8g×16.66.С.06 ГОСТ 17473—80; 18 — шайба 6 65г 06
ГОСТ 6402—70; 19 — крышка 2А46.21-2 или 2А46.21-31; 20 — бонка
2А46.21-96; 21 — штифт 2А46.21-41; 22 — вал-шестерня 2А46.21-81;
23 — втулка 2А46.21 или 2А46.21-41; 24 — прокладка 2А46.21-87;
25 — кожух 2А46. Сб 21-96; 26 — леита 2А20.21-226; 27 — маховик
в сборе 2А46. Сб 21-9; 29 — втулка 2А46.21-5 или 2А46. Сб 21-19
или 2А46. Сб 21-25; 29 — втулка 2А46.21-5 или 2А46.21-30 илн
2А46.21-88; 32 — болт 3М10×25.88.40Х.06 ГОСТ 7796—70; 33 — втулка 2А46.21-10; 34 — ось 2А46.21-5 или 2А46.21-30 илн
2А46.21-10; 34 — ось 2А46.21-5 или 2А46.21-31, или
2А46.21-43, или 2А46.13-1; 39 — кольцо А52320-112; 40 — корпус

сальника 2A46. Сб 21-15; 41—зубчатое колесо 2A46.21-24; 42—крышка в сборе 2A46. Сб 21-3, или 2A46. Сб 21-17, или 2A46.21-79; 43—втулка 2A46.21-3; 44—картер 2A46.21-1 или 2A46.21-1-1; 45— червячный вал 2A46.21-11; 46—втулка 2A46.21-33 или 2A46.21-33-1, 47—шпонка 6×6×50 ГОСТ 23360—78; 48—червяк 2A46.21-12; 49—эксцентриковая втулка 2A46.21-32; 50—втулка 2A46.21-34 или 2A46.21-34-1; 51—гайка М16×1,5.5.С.06 ГОСТ 15522—70; 52—переходник 2A46.21-67; 53—пробка A52151-40; 54—гайка 2A46.21-65; 55—диск 2A46.21-10 или 2A46.21-10-1; 56—рычаг 2A46.21-9 или 2A46. Сб 21-13; 57—рукоятка 2A46.21-98; 67—пружкиа 2A46.21-76; 67—блок переклюцателей 2A46. Сб 21-5; 86—втулка 2A46.21-33; 87—шестерня 2A46. Сб 21-7; 88—втулка 2A46.21-72; 89—гайка 2A46.21-77; 90—голкатель 2A46.21-13; или 2A46.21-70; 91—рукоятка 2A46.21-76; 92—рычаг 2A46.21-13 или 2A46.21-70; 93—микровыключатель с кожухом 2A26M2. Сб 21-5; Д—контактные кольца; Е—контрольный размер; И—отверстие

Примечание. На пушках другого варианта крышка 42 крепится винтом В.М8-8g×25.66.С.06 ГОСТ 1491—80 с шайбой 8 65Г 06 ГОСТ 6402—70.






Рис. 40 (лист 2). Подъемный механизм:

3— пробка 2A46.21-51 или 2A46.21-51-1; 4— винт 2A20.21-11; 11— проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 21— штифт 2A46.21-73; 62— болт 2A20.21-185; 63— шайба 14 65Г 06 ГОСТ 6402—70; 64— втулка 2A46.21-16; 65— тарельчатая пружина НМ 160×95,5×7×5 2A20.21-72; 66— втулка 2A46.21-242; 67— подвижная полумуфта 2A46.21-18 или 2A46.21-91; 68— промежуточное звено 2A46.21-19 или 2A46.21-92; 69— винт 2A46.21-62; 70— втулка 2A46.21-6; 71— кольцо 2A46.21-26; 72— вал-шестерня 2A46. Сб 21-2; 73— штифт 5u8×10;

74 — втулка 2A46.21-55; 75 — полумуфта 2A46. Сб 21-4 или 2A46. Сб 21-28; 76 — червячное колесо 2A46.21-21; 77 — прокладка A52321-15; 78 — втулка 2A46.21-7; 79 — гайка 2A46.21-22; 80 — шпонка 2A46.21-17; 81 — винт В M5-8g X12.66.С.06 ГОСТ 17475—80; 82 — шпонка 14×9×36 ГОСТ 23360—78; 83 — колначок 2A46.21-14 или 2A46.21-15; 84 — стопорное кольцо 2A20.07-34; 85 — болт 2A46.21-71; J7, M — риски

Примечаиие. Полумуфта 2A46.C6 21-4 поставляется комплектно с подвижной полумуфтой 2A46.21-18 и промежуточным звеном 2A46.21-19; полумуфта 2A46.C6 21-28 поставляется комплектно с подвижной полумуфтой 2A46.21-91 и промежуточным звеном 2A46.21-92.





Рис. 41. Маховик в сборе:

7 — маховик 2A46. C6 21-10 или 2A46. C6 21-33; 2 — противовес 2A46.21-89; 3 — ступица 2A46.21-29 или 2A46.21-47; 4 — ось A51640-10; 5 — предохранитель 2A20.C6 21-15; 6 — пружина 2A46.21-27; 7 — стержень рукоятки 2A46.21-38; 8 — штифт 4и8×18; 9 — установочное кольцо A51915-41; 10 — винт M6×22 A51065-135; 11 — втулка A51910-252; 12 — рукоятка 2A46.21-40, или 2A46.21-41; или 2A46.21-101; 13 — втулка 2A46.21-44 или 2A46.21-41; 14 — ползун 2A46.21-46; 15 — упорная пластина 2A20.21-53; 16 — обод маховика 2A20.21-198; 17 — накладка 2A20.21-50; 18 — шайба A51021-2; 19 — винт В.М6-8g×16.58.С.06 ГОСТ 17473—80; 20 — контактная пластина 2A20. C6 21-17; 21 — ось 2A46.21-45



22 20 19

24

Схема электрическая принципиальная




Рис. 42. Блок переключателей:

РИС. 42. БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ:

1 — корпус 2А46.21-61, или 2А46.21-94, или 2А46.21-94-1; 2 — держатель 2А31.36-1; 3 — проволока 0,5-О-С ГОСТ 3282—74; 4 — вилка 2РМД18Б4Ш5В1; 5 — винт МЗ×8 А51066-37; 6 — прокладка 18×27×1 А52310-104 или Б18×27 ЙРП 3012; 7 — крючок 2А31.36-8; 8 — рычаг 2А31.36-2; 9 — пружина 2А31.36-9; 10 — шток 2А46.21-68; 11 — круглая гайка 2А31.36-15; 12 — пружина 2А31.36-3; 13 — прокладка 2А31.36-32; 14 — винт В.М3-6g×8.66.C.026 ГОСТ 17475—80; 15 — микропереключатель МП-5; 16 — трубка 3.31 ТВ 40 белая или неокрашенияя ГОСТ 19034—82; 17 — прокладка 2А31.36-7; 18 — провод МГШВ 0,35; 19 — крышка 2А46.21-63; 20 — прокладка 2А46.21-64; 21 — переключающее устройство 2А46. Сб 21-29; 22 — винт МЗ×8.66.C.016 ГОСТ 1477—75; 23 — гайка МЗ.5.016 ГОСТ 5927—70; 24 — винт 2А31.36-5; 25 — гайка М2.5.013 ГОСТ 5927—70; 26 — шайба 2 65Г 026 ГОСТ 6402—70; 27 — переключающее устройство 2А46. Сб 21-30; 28 — ось 2А31.36-4; 29 — шайба 2.32 ГОСТ 11371—78




Рис. 43. Микропереключатели с кожухом:

1 — кожух 2A26M2. C6 21-13; 2 — панель 2A26M2.21-45; 3 — прокладка 2A26M2.21-86; 4 — прокладка 2A26M2.21-87; 5 — шайба 2A26M2.21-57; 6 — шайба 2A26M2.21-58; 7 — кнопка KM2-1; 8 — трубка 3.31 ТВ-40, 3,5 белая 1-го сорта ГОСТ 19034-82; 9 — провод МГШВ 0,35; 10 — прокладка 18×27×1 A52310-104; 11 — внит МЗХ8 A51066-37; 12 — проволока 0,5-О-1Ц ГОСТ 3282—74; 13 — вилка 2РМД18Б4Ш5В1





Рис. 44. Контрольный уровень ГОСТ 3059—75: 7—литой или сварной корпус; 2—ампула в оправе; 3—трубка; 4—шайба 5 65Г 06 ГОСТ 6402—70; 5—винт В.М5-8g×16 ГОСТ 1491—80; 6—винт М5-8g×12.66.06 ГОСТ 1491—80; 7—винт В.М5-8g×25.66.06 ГОСТ 17473—80; 8—пробка

Рис. 45. Тройник и манометр:

1 — манометр МСА1-100; 2 — тройник 2A20. Сб 41-61; 3 — прокладка 8 A52321-33; 4 — ниппель 2A20.41-113; 5 — втулка A52231-10; 6 — крышка 2A20.41-112; 7 — заглушка 52-ПТ-412С. Сб 41-28; 8 — пробка A52151-11; A, Б — патрубки тройника






Рис. 46. Динамометр:

Рис. 46. Динамометр:

1 — крышка 52-ПТ-412С.41-124; 2 — гайка 52-ПТ-412С. Сб 41-12; 3 — войлонюе кольцо 52-ПТ-412С.41-132; 4 — втулка 52-ПТ-412С.41-131; 5 — воротник 47×29×10 2А18.08-33; 6 — уплотняющее кольцо 52-ПТ-412С.41-88; 7 — подворотниковое кольцо 52-ПТ-412С.41-87; 8 — шток 52-ПТ-412С.41-147; 9 — винт М5×8.66.С.06 ГОСТ 1478—75; 10 — подворотниковое кольцо 52-ПТ-412С.41-148; 11 — воротник 72×48×12 52-ПТ-412С.41-82; 12 — дио 52-ПТ-412С.41-149; 13 — цилиндр 52-ПТ-412С. Сб 41-32; 14 — винт В.М4-бg×12.66.С.06 ГОСТ 1491—80; 15 — бобышка 52-ПТ-412С.41-94; 16 — пробка А52212-18; 17 — бобышка 52-ПТ-412С.41-181; 19 — прокладка 52-ПТ-412С.41-182; 20 — поршень со штоком 52-ПТ-412С. Сб 41-13; 22 — подворотниковое кольцо 52-ПТ-412С.41-83; 22 — подворотниковое кольцо 52-ПТ-412С.41-83; 23 — поршень 52-ПТ-412С.41-100; 24 — винт Мах10 А51062-391 или 2М4×10.66-С.06 ГОСТ 1491—72; 25 — дио 52-ПТ-412С.41-93; В— штоковая полость; Г. Д. Е. Ж — бобышки Примечамие.

Примечание. На пушках другого варианта вместо деталей поз. 18 и 19 установлена пробка A52151-10.

1 ITA COURS IN STREET

None or other Marie and will the





Рис. 47. Прибор 2A26.C6 42-11 для определения количества жидкости:

1 — колпачок
 2A20.41-127;
 2 — насадка
 2A26.42-30;
 3 — гайка
 M4.5.016
 ГОСТ
 5927—70;
 4 — винт
 В.М4-6g×10.66.016
 ГОСТ
 17473—80;
 5 — шайба
 4 65Г
 029
 ГОСТ
 6402—70;
 6 — пружина
 2A26.42-33;
 7 — втулка
 2A26.42-32;
 8 — кольцо
 2A26.42-34;
 9 — трубка
 3M4,5×1,3
 ГОСТ
 7496—78;
 10 — ниппель
 2A20.41-126;
 11 — кольцо
 016-020-25-2-2
 ГОСТ
 9833—73;
 A — риски;
 Б — отверстие в тормозе отката

Рис. 48. Определение количества жидкости в накатнике:

1— манометр МСА-100; 2— тройник 2A20. Сб 41-61; 3— динамометр 52-ПТ-412С. Сб 41-15; 4— втулка 52-ПТ-412С.41-116; 5— штуцер 52-ПТ-412С.41-115; 6— крышка 2A20.41-112; 7— заглушка 52-ПТ-412С. Сб 41-28; 8— пробка A52151-11; 9— рукав 52-ПТ-412С. Сб 41-18; 10— переходник 52-ПТ-412С.41-102 (2A26.41-54); 11— кольцо A52321-158 (прокладка 2A26.41-55); 16— пробка A52212-18; 18— пробка 52-ПТ-412С.41-181; 19— прокладка 52-ПТ-412С.41-182; Г. Д. Е. Ж— бобышки

Примечание. Детали поз. 10 и 11, указанные в скобках, примеияются для пушки 2A46-1.






Рис. 49. Добавление жидкости в накатиик:

КАТИИК:

I — манометр МСАІ-100; 2 — тройник 2A20. Сб 41-61; 3 — динамометр 52-ПТ-412C. Сб 41-15; 5 — штупер 52-ПТ-412C.41-116; 6 — крышка 2A20.41-112; 7 — заглушка 52-ПТ-412C. Сб 41-28; 8 — пробка A52151-11; 9 — рукав 52-ПТ-412C. Сб 41-18; 10 — переходник 52-ПТ-412C. 41-102 (2A26.41-54); 11 — кольцо 52-ПТ-412C. Сб 41-19; 13 — переходник 2A20. Сб 41-63; 16 — пробка A52212-18; 18 — пробка 52-ПТ-412C. Сб 41-19; 13 — переходник 2A20. Сб 41-63; 16 — пробка A52212-18; 18 — пробка 52-ПТ-412C.41-181; 19 — прокладка 52-ПТ-412C.41-181; 19 — прокладка 52-ПТ-412C.41-182; Г, Д, Е, Ж — бобышки

Примечание. Детали поз. 10 и 11, указаиные в скобках, примеияются для пушки 2A46-1.

The St. Iter over




Рис. 50. Проверка давления в накатнике: 1 — манометр МСА1-100; 2 — тройник 2A20. Сб 41-61; 7 — заглушка 52-ПТ-412С. Сб 41-28





Рис. 51. График проверки количества жидкости в накатнике







Рис. 52. Установка прибора 2A26.C6 42-6 для оттягнвання ствола 2A46.C6 01: 1— ключ-трещотка РГ11-1; 2—винт 2A26.42-14; 3— матка 2A18.42-84; 4—гайка с маткой 2A20. C6 42-3; 5— пята 2A20.42-19; 6— штнфт 6u8×20



крепление кронштейна на объекте с изделием 2A46-1

Рис. 53. Проверка момента срабатывания сдающего звена подъемного механизма:

Механизма:

I — манометр МСА1-100; 2 — тройник 2А20. Сб 41-61; 3 — динамометр 52-ПТ-412С. Сб 41-15; 4 — втулка 52-ПТ-412С. 41-116; 5 — хомут 2А20. Сб 41-54; 6 — крышка 2А20.41-112; 7 — заглушка 52-ПТ-412С. Сб 41-28; 8 — пробка А52151-11; 9 — рукав 52-ПТ-412С. Сб 41-18; 10 — переходник 52-ПТ-412С. 41-102 (2А26,41-54); 11 — кольцо А52321-158 (прокладка 2А26.41-55); 12 — рукав 52-ПТ-412С. Сб 41-19; 13 — гайка М16.5.06 ГОСТ 5915—70; 14 — шайба 16.01.06 ГОСТ 11371—78; 15 — болт М16×90.66.С.06 ГОСТ 7798—70; 16 — пробка А52212-18; 17 — ось 6-20b12×60.30у.40 ГОСТ 9650—80; 18 — пробка 52-ПТ-412С.41-181; 19 — прокладка 52-ПТ-412С.41-182; 20 — шплинт 4×28.06 ГОСТ 397—79; 21 — стопор А71237-7; 22 — серьга 52-ПТ-412С.41-104; 23 — штуцер 52-ПТ-412С.41-121; 24 — винт 2А46.41-3; 25 — кронштейн 2А46. Сб 41-2; 26 — штуцер 52-ПТ-412С.41-105; Г, Д, Е, Ж — бобышки

Примечанне. Детали поз. 10 и 11, указанные в скобках, применяются для пушки 2A46-1.




Рис. 54. Координатная пробка 2A26.C6 41-4: 1— стакан 2A26.41-5; 2— ручка 2A26.41-22




Рис. 55. Дренажная трубка 2A26.C6 42-8: 1— инппель 2A26.42-17; 2— гайка 2A26.42-18; 3— трубка 3 М 12×3,0—4,0 ГОСТ 5496—78 (2A26.42-19) или рукав 40У12-7; 4— зацеп 2A26. Сб 42-7




Рис. 56. Банник:

1 — банник 135 2A26. Сб 41-17; 2 — составная штанга 2A26. Сб 41-14; 3 — штанга 1250 52-ЮТ-412. Сб 41-522; 4 — шайба 2A20.41-141; 5 — веха 1250 52-ЮТ-412. Сб 41-521




Рис. 57. Установка ручки 2A20.C6 42-4 для вынимання клина:
1 — винт 2A20.42-11; 2 — рукоятка 2A20.42-10




Рис. 58. Шаблон 2А26.42-21




Рис. 59. Приспособление 2A46.C6 42-5 для вынимания среднего цилиндра 2A26.C6 07-3 накатника:

1 — опора 2A46. C6 42-6 илн 2A46.42-13; 2 — втулка 2A46.42-10; 12 — наружный цилиндр 2A26. C6 07-2; 13 — средний цилиндр 2A26. C6 07-3; 14 — корпус 2A26.07-6




Рис. 60. Установка прибора 2A26.C6 42-9 для вынимания кольца 2A26.07-45:

1 — стопорное кольцо 52; 2 — гайка 2A26.42-26; 3 — винт 2A26.42-25; 4 — подшинии 8111 ГОСТ 6874—75; 15 — кольцо 2A26.07-45





Рис. 61. Схема смазки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10— смазываемые места (см. таблицу смазки)



1. KT 75-II OCT 3-1686-73

2. Материал: Круг <u>В30 ГОСТ 2590-71</u> 38 X 2 H 2 MA ГОСТ 4543-71

3.Покрытие Хим. Фос. хр. прм

Рис. 62. Палец А51621-50




Рис. 63. Стопор А71237-7: 1— стопор А51620-47; 2— палец А51621-50; 3— кольцо А51203-175; 4— пробъв А52150-12; 5— пружина А51230-109




Рис. 64. Чехление дульной частн пушки

